

---

## TX-Delay-Einstellung im Pocsag-Modus?

Geschrieben von dk7td - 2008/03/26 16:44

---

Moin zusammen!

Wie kann man denn beim PR430 im Pocsag-Modus als Slave über einen User-Einstieg das TX-Delay einstellen? Leider bin ich da noch nicht so recht fündig geworden.

Mni tnx,  
vy 73 de Didi / DK7TD

=====