
PR430 Flexnet/Linux RPC-Mode

Geschrieben von DD1OV - 2006/02/04 16:31

Hallo,
ich möchte den PR430 an einem Windows PC unter Flexnet laufen lassen und von Linux darauf zugreifen.
Das klappt soweit, wie muss ich dann aber den RPC im Funkrufmaster konfigurieren???
Hat da jemand einen Tipp??

'73
Uwe, DD1OV

Re:PR430 Flexnet/Linux RPC-Mode

Geschrieben von dk7wj - 2006/02/05 23:17

Hi,

mir ist nicht ganz klar, wo das Problem liegt.

Der PR430 muß im POCSAG-Mode parametrieret werden und bei PC/FlexNet wird der KISS-Treiber (nicht der PR430-Treiber!) für die Ansteuerung verwendet. Baudrate muß übereinstimmen, 19200 Baud ist ok.

Am Master wird der PR430 genau wie jeder andere RPC parametrieret, das sollte der Betreiber des Masters im Griff haben.

73, Gunter

Re:PR430 Flexnet/Linux RPC-Mode

Geschrieben von DD1OV - 2006/02/07 13:14

Hallo,
danke für die Antwort.
Es ging darum, ob der PR430 als Kiss Device angebunden werden muss.
Nun ist das klar.
Danke

'73
Uwe, DD1OV
